

Sztornó, visszáru művelet Datecs pénztárgépen

Sztornó bizonylat: Korábban lezárt teljes nyugta sztornózható ezzel az adóügyi bizonylattal.

Visszáru bizonylat: Korábban lezárt nyugta egyes tételeinek visszavétele esetén az áru visszáruzható ezzel az adóügyi bizonylattal.

Sztornó bizonylat készítése:

A „0” karakter hosszan (1mp) történő lenyomása után megjelenik a Sztornó / visszáru / göngyölegjegy almenü.

A lefele nyíllal válassza ki a sztornó menüpont, nyomja meg a „TOTAL” gombot

Üsse be az adóügyi nap sorszámát (a bizonylatszám első négy karaktere), nyomja meg a „TOTAL” gombot

Üsse be a nyugta sorszámát (a bizonylatszám utolsó öt karaktere), nyomja meg a „TOTAL” gombot

Válassza ki a sztornó bizonylat kiállításának okát a lefelé nyíllal, nyomja meg a „TOTAL” gombot

A bizonylaton fel kell tüntetni a vevő adatait.

A sztornózás okának kiválasztása után a vevő adatainak megadása következik, sorrendben:

vevő név* „TOTAL” gomb „TOTAL” gomb

irsz* „TOTAL” gomb „TOTAL” gomb

város* „TOTAL” gomb „TOTAL” gomb

közterület neve* „TOTAL” gomb „TOTAL” gomb

közterület jellege „TOTAL” gomb „TOTAL” gomb

házzám „TOTAL” gomb „TOTAL” gomb

adószám. (* = kötelező adatok) „TOTAL” gomb „TOTAL” gomb

Az adószám megadása után a pénztárgép megerősítést kér, a „TOTAL” gomb megnyomása után kinyomtatja a sztornó bizonylat első példányát, majd egy billentyűleütést követően a második példány is kinyomtatásra kerül.

Visszáru bizonylat készítése:

A „0” karakter hosszan (1mp) történő lenyomása után megjelenik a Sztornó / visszáru / göngyölegjegy almenü.

A lefele nyíllal válassza ki a visszáru menüpont, nyomja meg a „TOTAL” gombot

Üsse be az adóügyi nap sorszámát (a bizonylatszám első négy karaktere), nyomja meg a „TOTAL” gombot

Üsse be a nyugta sorszámát (a bizonylatszám utolsó öt karaktere), nyomja meg a „TOTAL” gombot

A bizonylaton fel kell tüntetni a vevő adatait.

A sztornózás okának kiválasztása után a vevő adatainak megadása következik, sorrendben:

vevő név* „TOTAL” gomb

irsz* „TOTAL” gomb

város* „TOTAL” gomb

község neve* „TOTAL” gomb

község jellege „TOTAL” gomb

házszám „TOTAL” gomb

adószám. (* = kötelező adatok) „TOTAL” gomb

Az adószám megadása után a kijelzőn megjelennek az adott nyugta értékesítési tételei.

A tételek között a fel és le nyilakkal lehet navigálni. Egy tételsor visszáruzásához álljon a kívánt sorra, majd nyomja meg a Javítás gombot. Ha az adott tétel értékesítési darabszáma 1-nél több, úgy a következő lépésben szükséges megadni a visszáruzni kívánt mennyiséget. A pénztárgép ezután felsorolja a visszáruzás lehetséges okait:

1. Hibás áru
2. Ügyfél elállása
3. Egyéb

A fel és le nyilak szolgálnak a felsorolt elemek között navigáláshoz, a kiválasztás a TOTAL gomb megnyomásával történik.

Ha az adott nyugtán újabb tételt visszáruzni, válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg a javítás gombot. A visszáruzás okát csak egyszer, az első tételnél szükséges megadni. Amennyiben maradt még visszáruzható tétel a nyugtán, de már nem kíván több tételt visszáruzni, nyomja meg a „C” gombot.

Ezután a TOTAL gomb megnyomásakor a pénztárgép kinyomtatja a bizonylat első példányát, majd egy újabb billentyűlévét követően a második példány is kinyomtatásra kerül.