




Sam4s NR300 ONLINE PÉNZTÁRGÉP EGYSZERŰSÍTETT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
V0004 szoftver verzió**Bekapcsolás**




Pénztárgép hátulján, ON/OFF kapcsolóval

Napnyitás[Váltópénz összegét megadni]  **Eladási művelet gyűjtőkkel**


bankkártyás fizetés esetén:

[ÖSSZEG]  € \$ = # ...  

utalványos fizetés esetén:

**Részösszeg számítása**Tételek beütése után **Szorzás**[DARABSZÁM]  [ÖSSZEG]  € \$ = # ... **Tétel törlése – megkezdett nyugtán belül, lefizetés előtt** [törlendő összeg beírása] [hozzá tartozó GYŰJTŐ] pl.:  € \$ = #**Teljes nyugta törlése – megkezdett nyugtán belül, lefizetés előtt****Váltópénz bevétele**[BEFIZETÉS ÖSSZEGE]    gombbal válassza ki a befizetés okát 


Váltópénz kivétele



Fióknyitás



Pénztárjelentés lekérdezése



Napi zárás



Kikapcsolás zárás után (alvó mód)



Pénztárgép szalag csere:

